Bedienungsanleitung NOXON Mini

Wichtige Hinweise

Dieses Gerät wurde so entwickelt und hergestellt, dass es die persönliche Sicherheit nicht gefährdet. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu einem elektrischen Schlag oder Bränden führen. Die in diesem Gerät integrierten Schutzvorrichtungen schützen Sie nur, wenn Sie bei Installation, Verwendung und Wartung folgende Anweisungen beachten:

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig.
- Beachten Sie alle Warnungen und Anweisungen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Säubern Sie es nur mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Flüssigkeiten!
- Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten, die starke Hitze erzeugen. Legen sie das Gerät nicht ungeschützt in die Sonne.
- Verlegen Sie alle Kabel so, dass niemand darauf treten kann und sie nicht eingeklemmt werden; vor allem nicht am Stecker, an der Steckdose oder an der Stelle, wo das Netzkabel aus dem Gerät herausgeführt ist.
- Ziehen Sie das Netzkabel des Geräts bei Gewitter und längeren Nichtgebrauch aus der Steckdose.
- Sämtliche Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifizierten Servicetechnikern durchgeführt werden. Wartungsarbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z.B. wenn Stromkabel oder -stecker beschädigt sind, Flüssigkeit in das Gerät gelangt ist oder es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht mehr normal funktioniert oder heruntergefallen ist.
- Das Gerät darf nur bei Umgebungstemperaturen von 5 °C bis 35 °C (41 °F bis 95 °F) betrieben werden.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen aus!
- Um Feuer, elektrische Schläge oder Schäden am Gerät zu verhindern, stellen Sie das Gerät bitte auf einen ebenen und trockenen Untergrund.
- Wird das Gerät starken Temperaturschwankungen ausgesetzt, so lassen Sie es für etwa eine Stunde aus. Es könnte sich Kondensfeuchtigkeit im Gerät gebildet haben, welche die Funktionalität beeinträchtigen oder Schäden am Gerät selbst verursachen kann.

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, dann sollten Sie es bitte für mindestens 12 Stunden laden.

Entweder Sie nutzen dafür die Docking-Station oder Sie stecken das mitgelieferte Ladegerät mit dem Micro-USB-Anschluss ins Radio ein. Im Display gibt es oben rechts eine Ladekontrollanzeige. Diese zeigt Ihnen immer den aktuellen Ladezustand an.

Inbetriebnahme

Mit dem An/ Aus – Button oben rechts schalten Sie das Radio ein bzw. aus.

Ein kurzer Druck auf diesen Knopf bringt das Gerät in den Standby-Modus. Dabei dunkelt das Display ab und es erscheint die Uhrzeit auf dem Display. Falls nun über EWF (emergency warning functionality) Warnmeldung über DAB+ gesendet werden, startet Ihr Gerät automatisch.

Mit einem weiteren Druck auf diesen Knopf geht das Gerät ganz aus. Halten sie den Knopf etwas länger gedrückt überspringen Sie den Standby-Modus und Ihr Gerät geht direkt aus.

Links neben dem An/Aus-Knopf sitzt ein Riegel. Dieser schützt das Gerät vor unbeabsichtigter Bedienung und sperrt alle Knöpfe. Nach rechts geschoben ist das Gerät gesperrt, zu erkennen am Schlüssel im Display. Nach links geschoben kann das Gerät wieder bedient werden.

Sie haben die Möglichkeit das Gerät über den eingebauten Lautsprecher oder über den mitgelieferten Kopfhörer zu betreiben.

Wenn Sie den Kopfhörer nicht eingesteckt haben, dann ist automatisch der Lautsprecher in Betrieb. Allerdings müssen Sie dann zum Empfang von UKW und DAB/ DAB+ die eingebaute Antenne ganz ausziehen.

Sobald der Kopfhörer eingesteckt ist wird dieser auch als Antenne genutzt und Sie können die eingebaute Antenne einschieben.

Sprache einstellen

Der Auslieferungszustand des Gerätes ist in der Regel englisch (EU-Norm). Sie können nun selbst die Sprache verändern. Drücken Sie dazu den INFO- Button (4. Button von oben / links am Gerät) so lange bis das Menü erscheint. Über die Vol + / Vol – Buttons (die beiden oberen Knöpfe links am Gerät) kann im Menü nach oben und unten navigiert werden.

Wählen Sie jetzt bitte „Configuration“. Mit dem mittleren Bestätigungsknopf bestätigen Sie jetzt bitte Ihre Auswahl. Jetzt gehen Sie mit den Vol+ / Vol - Buttons auf „Languages“. Wiederum bestätigen Sie hier Ihre Auswahl mit dem mittleren Bestätigungsknopf. Mit den Vol+ / Vol - Buttons wählen Sie nun Ihre Spräche aus, zum Beispiel „german“ für Deutsch. Die Auswahl bestätigen Sie mit dem Bestätigungsknopf und schon lesen Sie alles in ihrer Sprache.

Sendersuchlauf DAB / DAB+ durchführen

Um den automatischen Sendersuchlauf zu aktivieren, drücken Sie so lange die INFO-Taste bis Sie im Menü des Radios sind. Gehen jetzt mit den Tasten Vol+ / Vol - (die beiden oberen Knöpfe links am Gerät) auf DAB im Bedienfeld. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem mittleren Bestätigungsknopf. Sie befinden sich jetzt im DAB-Menü. Wählen Sie nun mit den Vol + / Vol – Buttons den Sendersuchlauf aus, bestätigen Sie mit dem mittleren Knopf Ihre Auswahl und Ihr Radio führt nun eine Suche über das komplette Frequenzspektrum durch und schreibt die gefundenen Sender automatisch in die Senderliste.
Wenn Ihre DAB+/DAB Senderliste mit einem Fragezeichen markierte Sender enthält,
haben sich die Empfangsverhältnisse seit dem letzten Suchlauf verändert, und der markierte Sender kann momentan nicht empfangen werden. Entweder Sie machen nun einen neuen Sendersuchlauf oder warten bis der Sender wieder empfangbar ist.

DAB/ DAB+ Senderliste aufrufen

Im DAB-Betrieb (ein Sender wird gespielt) drücken Sie den Bestätigungsknopf (Mitte) und schon sind Sie in der Senderliste. Nun können sie mit den Vol+ / Vol- Buttons nach unten oder nach oben navigieren. Haben Sie ihren Sender gefunden? Dann bestätigen Sie ganz einfach noch einmal über den Bestätigungsbutton Ihre Auswahl und schon spielt Ihr neuer Lieblingssender.

Sendersuchlauf FM einstellen

Über einen langen Druck auf den INFO-Button (4. Knopf von oben) gelangen Sie ins Menü.
Wählen Sie nun über die Vol+ / Vol – Buttons FM aus und bestätigen Sie ihre Auswahl mit dem Bestätigungsknopf (Mitte). Sie sind nun im UKW- Menü.
Mit einem kurzen Druck auf den Bestätigungsknopf (Mitte) sehen Sie rechts im Display zwei Pfeile. Sie können nun entweder über die Vol+ / Vol- Buttons den Sender manuell suchen, oder mit einem langen Druck auf den Vol+ - Button einen automatischen Sendersuchlauf starten.

Mit dem untersten Knopf links am Gerät können Sie zwischen DAB+ und UKW hin und her schalten.

Weitere Punkte im Menü

Uhrzeit

In diesem Menü können Sie zwischen verschiedenen Formaten für die Darstellung von Datum und Uhrzeit wählen. Darüber hinaus können Datum und Uhrzeit hier auch per Hand eingestellt werden. Üblicherweise holt sich das Gerät die Uhrzeit aus dem DAB bzw. UKW-Empfang.

DRC

DRC steht für Dynamic Range Control. Mit dieser Funktion können Sie Lautstärke-Unterschiede zwischen verschiedenen DAB+/DAB Sendern angleichen, wodurch sich ein insgesamt homogeneres Hörerlebnis ergeben kann.

SW Version

Dieser Unterpunkt zeigt Ihnen die auf Ihrem Gerät laufende Software-Version an.

Werkseinstellungen

Sollten Sie sich dazu entscheiden, Ihr Radio in den Auslieferungszustand zurückzusetzen, können Sie dies hier tun.
Achtung:
Sämtliche Einstellungen und gespeicherte Sender gehen dabei verloren!